

# Montageanleitung Vespa-Kaskade BSK-50

1) Kaskade an Beinschild anlegen, so hoch wie möglich nach oben, und seitlich ausrichten. Obere Bohrung mit Stift markieren.



2) Obere Markierung mit 2,5mm Bohrer bohren. Kaskade abnehmen.

3) Um vor Lackschäden zu schützen Steuerrohrschaft mit Isolierband oder ähnlichem umwickeln.



4) Steuerrohrschaft in 30mm Höhe markieren.

5) Mitgelieferten Schlauchschellenhalter öffnen und um Steuerrohrschaft oberhalb der Markierung montieren, so dass Blechlasche mittig nach vorne steht.



6) Kaskade anlegen, zuerst die obere, dann die untere Blechschraube eindrehen.

7) Die Kaskade ist mit einem 2K-Grund gefüllt und kann mit allen handelsüblichen Lacken lackiert werden.



Bernd Sommerberg  
GFK-Technik  
Sülzblick 2  
51515 Kürten  
Tel. 02268/2681  
[Bergi51@gmx.de](mailto:Bergi51@gmx.de)  
[www.bsk-sommerberg.de](http://www.bsk-sommerberg.de)

