



## Was ist das MC WHEEL SLEEVE KIT?

Ein Umrüst-kit für Piaggio Mopeds mit folgenden Felgen auf 6002 Lager:

- 16 Zoll / 4 Speichen Gussfelgen
- 16 Zoll / 3 Speichen Gussfelgen (MIX)
- 17 Zoll / 5 Speichen Gussfelgen
- weitere Felgen mit gleichen Innenmaßen (nicht getestet)



## Lieferumfang :

- Distanzring / Stärke 2,35mm aus hochfestem 6062 T6 Aluminium, CNC gefräst & pink eloxiert
- Distanzring / Stärke 3,20mm aus hochfestem 6062 T6 Aluminium, CNC gefräst & pink eloxiert
- Distanzhülse aus Hochfestem 6062 T6 Aluminium, CNC gefräst , pink eloxiert & MC WSK Logo

## Vorteile des MC WHEEL SLEEVE KIT:

- deutlich weniger Vibrationen gegenüber dem originalen Aufbau & den Lagern
- deutlich längere Haltbarkeit der Lager\*
- die Lager sitzen außen & innen bündig mit der Felge
- höhere Stabilität & Steifigkeit und dem damit verbundenen besserem Fahrverhalten
- hohe Haltbarkeit des Kits durch Verwendung von hochwertigem & hochfestem Aluminium
- einfacher Ein- & Ausbau (z.B. beim Lagertausch)
- original Piaggio 11mm Achse kann wieder verwendet werden.
- Aus Hochfestem 6062 T6 Aluminium, CNC gefräst , pink eloxiert & MC WSK Logo

\* Es wird die Verwendung von Markenlagern empfohlen !

- NKE 6002-2RS2
- FAG 6002-2RS
- SKF 6002-2RS

## Einbauanleitung:

### 1

Lagersitz reinigen & auf Defekte, wie sie z.B. beim Ausbau der alten Lagerschalen auftreten können, prüfen & gegebenenfalls beheben.

Dies ist wichtig, um einen richtigen Sitz der Ringe & folglich auch der Lager zu gewährleisten.

### 2

Distanzring mit den Maßen **2,35mm** auswählen, dieser wird als Distanzring für die Außenseite der Felge benötigt.

### 3

Distanzring mit den Maßen **2,35mm** auswählen und in den vorher gereinigten & auf Defekte überprüften Lagersitz der Felge legen.

### 4

Markenlager Ihrer Wahl mit geeignetem Werkzeug & Gummihammer vorsichtig anbringen. Dabei darauf achten, dass das Lager richtig sitzt & nicht verkantet ist.

### 5

Distanzring mit den Maßen **3,20mm** auswählen und wie bei **Schritt 3** in den gereinigten &

vorher auf Defekte geprüften Lagersitz legen.

Im gleichen Schritt wird die Distanzhülse durch den Ring mit in die Felge gelegt, sodass dieser im vorher angebrachten Lager auf der Außenseite der Felge greift.

## 6

Markenlager Ihrer Wahl mit geeignetem Werkzeug & Gummihammer vorsichtig anbringen. Dabei darauf achten, dass das Lager richtig sitzt & nicht verkantet ist.



Viel Spaß mit dem MC WHEEL SLEEVE KIT 😊

Der Einbau der erworbenen Motorsport- / Tuningbauteile von MCPROPARTS, sowie die Inbetriebnahme , erfolgen auf eigenes Risiko und ohne jegliche Gewährleistung!  
Der Einbau soll durch geschultes Fachpersonal erfolgen!  
MCPROPARTS haftet nicht für jegliche Schäden, die durch die Nutzung/ den Einbau entstehen können.  
Somit sind Nutzung und Betrieb der MCPROPARTS Produkte auf eigene Gefahr & Verantwortung!  
Die Nutzung im Straßenverkehr oder im Bereich der STVO ist ausdrücklich verboten!  
Die erworbenen / angebotenen Bauteile dienen ausschließlich dem Gebrauch auf der Rennstrecke!  
Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MCPROPARTS | [www.MCPROPARTS.com](http://www.MCPROPARTS.com)**

Marcello Curro

Klappenstrasse 15b

23554 Lübeck

+49 (0) 172 440 60 12

[info@mcproparts.com](mailto:info@mcproparts.com)

UST.- Identnummer | DE815153678

**Stand 01.04.2021**